




Nexus™ 100 & Nexus Behållare för bägare

ANVÄNDARMANUAL OCH INSTALLATIONSINSTRUKTIONER



VIKTIGT! SE TILL ATT ALL RELEVANT PERSONAL LÄSER MANUALEN INNAN ANVÄNDNING OCH ATT ÄVEN KOPIA GES TILL PERSONAL INBLANDAD I INSTALLATION OCH UNDERHÅLLNING AV DENNA PRODUKT.


ATT ÖPPNA NEXUS 100

1.




1. Öppna behållaren genom att ta tag i fingergreppet på framsidan.

2.



2. Lyft locket uppåt tills det fastnar i "öppet"-positionen.


3.



3. Luta den främre delen av behållaren (dörren) framåt tills den lutar av sig självt.


ATT SÄTTA I EN SOPSÄCK

4.




4. När dörren är i öppet-läge kommer man åt säckhållaren.

5.



5. Sätt i säcken rätt, genom att trä påsen över de främre hållarna närmast dörren.


6.



6. Vik säcken över den bakre delen av säckhållaren.


ATT STÄNGA NEXUS 100

7.




7. Skjut tillbaka dörren till dess ursprungliga position.

8.



8. Dra ner locket igen från den upprätta positionen så att det knyter samman med dörren.


9.



9. Nexus 100 för konfidentiellt papper är utrustad med ett trycklås som är monterat på framsidan av behållaren. För att låsa behållaren, stäng locket och skjut sedan in låset så att det låser sig (trycklåset finns som tillval på alla Nexus 100).


ATT TÖMMA NEXUS 100

10.




10. Öppna behållaren som det står beskrivet på bilderna 1-3.

11.



11. Om vikten på säcken är lätt kan man lyfta säcken direkt ut ur behållaren.

12.




12. Skulle vikten på säcken vara för tung kan man dra ut dörren som är försedd med två hjul i botten.

13.




13. Dörren kan också användas som hjälpmedel om man vill dra innehållet till närmaste återvinningsstation.

14.



14. Har man dragit ut dörren kan man nu lättare tömma behållaren utan att behöva lyfta hela säcken.


15.



15. På botten av dörren finns en uppsamlingsbricka, skulle det uppstå läckage från sopsäcken.


ATT ÖPPNA NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE

16.




16. Öppna behållaren genom att ta tag i fingergreppet på framsidan.

17.



17. Lyft locket uppåt tills det fastnar i "öppet"-positionen.


18.



18. Luta den främre delen av behållaren (dörren) framåt tills den hålls uppe av sig självt.


ATT SÄTTA I EN SOPSÄCK I NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE

19.




19. Dörren och locket står i öppet-positionen där man nu kan se stapelrören.

20.



20. Sätt i sopsäcken genom att sänka ner säcken mellan de två halvorna av stapelrören.

21.




21. Skjut nu tillbaka dörren till dess ursprungliga position.

22.



22. När dörren väl är stängd säkra säcken genom att använda de för ändamålet avsedda plasthakarna.


23.



23. Efter att ha kontrollerat att säcken sitter bra, stäng dörren igen.

ATT TÖMMA NEXUS 100 BEHÅLLARE FÖR BÄGARE

24.




24. Lyft locket uppåt tills det fastnar i "öppet"-positionen.

25.




25. Lyft bort säcken genom att avlägsna påsen från plasthakarna.

26.



26. Luta dörren utåt tills dörren står i "öppet"-positionen och avlägsna sedan säcken.

27.




27. Det finns två hjul under dörren vilket gör det möjligt att dra ut dörren från behållaren och köra skräpet till lämplig plats.

28.




28. Genom att dörren går att dra ut på hjul finns det bra möjligheter att rengöra behållaren även på insidan.

29.




29. Den nedre delen av dörren har en uppsamlingsbricka, skulle det på något sätt bli läckage i soppåsen. Denna kan man lätt lyfta ut och rengöra.


ATT TÖMMA RESERVOAREN PÅ SIDAN




30. När locket till Nexus 100 är öppet, kan man lätt avlägsna det trattliknande locket till sidobehållaren genom att ta tag i den främre delen av locket.



31. När man har avlägsnat locket kan man lätt komma åt för rengöring.




32. Reservoaren på insidan av sidobehållaren har ett handtag. Ta tag i detta och lyft ur den svarta reservoaren.



33. Reservoaren har också ett munstycke som gör att tömningen kan ske med så lite spill som möjligt.



34. Reservoaren har en stor öppning så att man lätt kan göra rent Reservoaren på insidan med varmt vatten och rengöringsmedel.



35. Placera tillbaka reservoaren och sätt på locket igen.


ATT TÖMMA SIDOBEHÅLLAREN SOM ANVÄNDS FÖR SKRÄP



36. Man öppnar locket likadant som reservoaren.




37. Ta bort locket genom att hålla i kanten och lyft rakt upp.



38. Ta upp den 8-liters plastbehållaren som finns inuti sidobehållaren.


ATT FÄSTA SKYLTHÅLLAREN PÅ NEXUS 100

39.




39. Öppna först locket och skjut upp det hela vägen upp tills det fastnar i "öppet"-positionen. Håll upp skylthållaren så att de fem hålen på skylthållaren matchar upp med hålen på din Nexus 100.

40.



40. Skruvarna sätts fast från insidan av din Nexus 100 och sedan genom skylthållaren.


41.



41. När alla fem skruvarna är ordentligt fastskruvade så sitter skylten fast och din Nexus 100 är nu redo att användas.


ATT FÄSTA SKYLTHÅLLAREN PÅ NEXUS 100 FÖR BÄGARE

42.




42. Överst på baksidan av din Nexus 100 för bägare finns det två skruvar som du måste skruva bort. Se till att du har dem nära till hands för senare montering.

43.




43. Den bakre halvan av stapelrören kan nu lutats framåt så att man lättare kan se skruvhålen för skylthållaren.

44.




44. Håll upp skylthållaren så att de fem hålen på skylthållaren matchar upp med hålen på din Nexus 100.

45.




45. De fem skruvarna sätts fast från insidan av din Nexus 100 för bägare och sedan genom skylthållaren.

46.



46. Nu när skylthållaren sitter fast ordentligt så måste man åter sätta fast den bakre delen av stapelrören. Se till att plastfliken baktill på stapelrören matchar hålet på behållarens insida.

47.



47. Vänd behållaren och skruva fast de två skruvar du avlägsnade på punkt 42 så att det bakre stapelröret sitter fast igen.

 **Glasdon** OCH NEXUS ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN FÖR GLASDON GROUP LTD. ELLER FÖRETAGETS DOTTERBOLAG I UK OCH ANDRA LÄNDER

Planerat underhåll och regelbunden kontroll samt byte (vid behov) av reservdelar rekommenderas.

Reservdelar kan beställas direkt av Glasdon.

Glasdon kan inte hållas ansvariga vid oaktsamhet, felaktig installation eller okvalificerad användning.

Upplag 1 - Datum 07/2012 - Stock no.C000/0329

(c) Glasdon Europe AB - 07/2012 - Alla rättigheter förbehålles. Produkt- och prisinformation i denna publikation kan ändras utan förbehåll.



Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Sverige

Telefon: +46 31 895 880

Fax: +46 31 895 899

E-mail: kontor@glasdon.com

Web: www.glasdon.com

Organisationsnummer: 556815-7688